


BRETTEVILLE TALJER & MASKINER AS



ATEX: "Atmosfære Explosiv".

For Europa.

Sone 0: Områder hvor det uavbrutt eller i lange perioder forekommer en eksplosiv blanding av brennbar gass, damp eller svevende væskedråper og luft.

Sone 1: Områder hvor vi leilighetsvis må regne med at det under normale driftsforhold forekommer en eksplosiv blanding av brennbar gass, damp eller svevende væskedråper og luft.

Sone 2: Områder hvor vi må regne med at det bare unntaksvis og kortvarig forekommer en eksplosiv blanding av brennbar gass, damp eller svevende væskedråper.

IECEX er produkt sertifikat.

Her står det temperaturklasse fra T6 (85 gr. C) og opp til T1 (450 gr. C) (85,100,135, 200, 300 og 450)

Gas grupper I, IIA, IIB, IIC som er henholdsvis Metan, propan, Etylen og Hydrogen.

IP grad, ATEX sone, ATEX nummer.

Elektrisk beskyttelse Alternative standarder IEC / EN

Mekanisk beskyttelse Alternative standarder IEC / EN

Utstyrskategori:

1	Høy sannsynlighet for eksplosiv atmosfære	Sone 0 (gass)
2	Sannsynlighet for eksplosiv atmosfære	Sone 1 (gass)
3	Lav sannsynlighet for eksplosiv atmosfære	Sone 2 (gass)

